

שלב 1: כניסה למסך תחזוקה

כאשר נמצאים במצב בית או מצב צילום או מצב סטאטוס ביטול עבודה יש להקיש את רצף הספרות 10871087 עד להגעה למסך "U000 Printing Maintenance Report"
 • לצורך הוספת מקלדת ספרות יש ללחוץ על לחצן "Number Keypad"



U000	Printing Maintenance Report (Message: Mainte Report)
------	---

שלב 2: כניסה לקוד 251

הקישו את המספר 251 שיופיע בתצוגה "Clearing/checking the maintenance counter" ולחצו על Start

U251	Clearing/checking the maintenance counter (Message: Clr Mnt Cnt)
------	---

שלב 3: איפוס הודעת תחזוקה

לחצו על Clear ולאחריו לחצו על Start

Items	Contents	Setting range
M.Cnt A	Maintenance cycle counter value (Kit A)	0 to 9999999
M.Cnt B	Maintenance cycle counter value (Kit B)	0 to 9999999
M.Cnt D*1	Maintenance cycle counter value (Kit D)	0 to 9999999
M.Cnt E*1	Maintenance cycle counter value (Kit E)	0 to 9999999
M.Cnt HT	Maintenance cycle counter value (HT adjustment)	0 to 9999999
Cassette1	Maintenance cycle counter value (Cassette 1)	0 to 9999999
Cassette2	Maintenance cycle counter value (Cassette 2)	0 to 9999999
Cassette3*2	Maintenance cycle counter value (Cassette 3)	0 to 9999999
Cassette4*2	Maintenance cycle counter value (Cassette 4)	0 to 9999999
Cassette5*3	Maintenance cycle counter value (Cassette 5)	0 to 9999999
Clear	Clear all the maintenance counter value	0

שלב 4: יציאה ממסך תחזוקה

לחצו על לחצן Stop פעמיים לחזרה למסך "U000 Printing Maintenance Report"
לאחר מכן לחצו על הספרה 1 ו Start

U001	Exiting the maintenance mode (Message: Exit Mainte)
------	--