

### שלב 1: כניסה למסך תחזוקה

כאשר נמצאים במצב בית או צילום או מצב סטטוס ביטול עבודה יש להקיש את רצף הספרות 10871087 עד להגעה למסך "U000 Printing Maintenance Report"



|      |   |
|------|---|
| U000 | Printing Maintenance Report<br>(Message: Mainte Report) |
|------|---|

### שלב 2: כניסה לקוד 251

הקישו את המספר 251 שיופיע בתצוגה "Clearing/checking the maintenance counter" ולחצו U251 counter

|      |   |
|------|---|
| U251 | Clearing/checking the maintenance counter<br>(Message: Clr Mnt Cnt) |
|------|---|

### שלב 3: איפוס הודעת תחזוקה

לחצו על Clear ולאחריו על Start

| Items   | Contents                                      |
|---------|---|
| M.Cnt A | Display the maintenance counter (A) value.    |
| Clear   | Clear all the maintenance counter (A) values. |

### שלב 4: יציאה ממסך תחזוקה

לחצו על Stop פעמיים לחזרה למסך "U000 Printing Maintenance Report" לאחר מכן לחצו על הספרה 1 ו Start

|      |  |
|------|--|
| U001 | Exiting the maintenance mode<br>(Message: Exit Mainte) |
|------|--|