

שלב 1: כניסה למסך בדיקת מצב

לחצו על כפתור "מצב/ביטול עבודות" או "Status/Job Cancel" הנמצא בצדו השמאלי של פאנל המכשיר.



שלב 2: כניסה למסך הדפסות

לחצו על "שליחת עבודות" או "Sending Jobs"



שלב 3: זיהוי הפקס לביטול

זהו את הפקס שלכם ולחצו עליו ולאחר מכן לחצו על "בטל" או "Cancel"



שלב 4: ביטול שידור פקס

על גבי הצג תופיע הודעת לאישור הביטול – לחצו על "כן" או "Yes"



שלב סיום: בדיקת תקינות

וודאו כי פעולת השליחה פסקה.