

- ניתן לקרוא מונה או להדפיס דו"ח (שני המצבים עושים מאותו מסך)

שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על System Menu / Counter בצד שמאל ולאחר מכן לחצו על לחצן מונה "Counter" בתצוגה.



שלב 2: בחירת סוג דו"ח

לחצו על בסיסי או "Basic"



שלב 3: קריאת מונה ללא הדפסה

לחצו על חץ מטה בכדי לראות את המונה





מכונה משולבת ECOSYS MA4000wifx

בדיקת מונה – הוצאת דף סטאטוס

שלב סיום: העברת המידע

העבירו את הדף ליזמקו בפקס מספר 03-6143736.
לחילופין צרו קשר עם יזמקו ומסרו את מצב המונה.