

## שלב 1: זיהוי התקלה

על גבי הצג מופיעה ההודעה: "נקה זכוכית מחורצת" או "Clean Black Line"




## שלב 2: כניסה לתפריט

לחצו על כפתור "System Menu Counter" הממוקם בצדו הימני של פאנל המכשיר




## שלב 3: זיהוי מצב הגדרות

דפדפו עם החץ מטה שבצד שמאל ועברו למחיצת "כוונן תחזוקה" או "Adjustment/Maintenance"




## שלב 4: זיהוי מצב הגדרות

דפדפו עם החץ מטה בצד ימין ולחצו על האופציה "תיקון קו שחור דק" או "Correcting Black Line"



## שלב 5: בחירת מצב ביטול הודעה

לחצו על "כיבוי" או "Off"



## שלב 6: סיום ובדיקה

לחצו על "סגור" או "Close" ובצעו בדיקת צילום

