

שלב 1: זיהוי התקלה

על גבי הצג מופיעה ההודעה: "נקה זכוכית מחורצת" או "Clean Black Line"



שלב 2: כניסה לתפריט

לחצו על כפתור "System Menu Counter" הממוקם בצדו השמאלי של פאנל המכשיר



שלב 3: זיהוי מצב הגדרות

גללו מטה עם החץ התחתון ולחצו על "כוונן תחזוקה" או "Adjustment/Maintenance"



שלב 4: זיהוי מצב הגדרות

גללו מטה עם החץ התחתון ולחצו על האופציה "תיקון קו שחור דק" או "Correcting Black Line"



שלב 5: בחירת מצב ביטול הודעה

לחצו על "כיבוי" או "Off"



שלב 6: סיום ובדיקה

לחצו פעמיים על "סגור" או "Close" או לחצו ישיר על לחצן בית ובצעו בדיקת צילום

