



שלב 1: כניסה למסך בדיקת מצב

לחצו על כפתור "מצב/ביטול עבודות" או "Status/Job Cancel".
הנמצא בצדו השמאלי של פאנל המכשיר.




שלב 2: זיהוי ההדפסה לביטול

בחלונית "הדפסת עבודות" או "Printing Jobs" זהו את העבודה שלכם ולחצו עליה ולאחר מכן לחצו על לחצן "בטל" או "Cancel".



שלב 3: ביטול הדפסה

על גבי הצג תופיע הודעת לאישור הביטול – לחצו על "כן" או "Yes"



שלב סיום: בדיקת תקינות

וודאו כי פעולת ההדפסה הפסיקה.