


מכונה משולבת TASKalfa 5054ci

ביטול עבודת הדפסה / צילום


שלב 1: כניסה למסך ביטול עבודה

לחצו על לחצן מצב / ביטול עבודה או "Staus/Job Cancel" בראש המסך



שלב 2: מחיקת עבודה

וודאו שאתם נמצאים על עבודות הדפסה או "Printing jobs" ועמדו על העבודה אותה אתם מעוניינים למחוק, לאחר מכן לחצו על ביטול או "Cancel"



מכונה משולבת TASKalfa 5054ci

ביטול עבודת הדפסה / צילום

שלב 3: אישור מחיקה

אשרו את המחיקה ע"י לחיצה על כן ובסיום חזרו למסך הבית

