


# מכונה משולבת Kyocera MA3500cfx

## ביטול עבודות צילום


### שלב 1: כניסה למסך בדיקת מצב

לחצו על כפתור "מצב/ביטול עבודות" או "Status/Job Cancel".  
הנמצא בצדו השמאלי של פאנל המכשיר.




### שלב 2: זיהוי הצילום לביטול

בחלונית "הדפסת עבודות" או "Printing Jobs" זהו את העבודה שלכם ולחצו עליה ולאחר מכן לחצו על לחצן "בטל" או "Cancel".



### שלב 3: ביטול הצילום

על גבי הצג תופיע הודעת לאישור הביטול – לחצו על "כן" או "Yes"



### שלב סיום: בדיקת תקינות

וודאו כי פעולת הצילום הפסיקה.