

מכונה משולבת Kyocera M2540dn

הגדרת סריקה צבע / שחור לבן כברירת מחדל

שלב 1: כניסה לתפריט

לחצו על כפתור "System Menu Counter" הממוקם בצדו השמאלי של פאנל המכשיר



שלב 2: זיהוי מצב הגדרות

דפדפו עם החץ מטה עד ל"הגדרות נפוצות" או "Common Settings" ולחצו על OK



שלב 3: זיהוי מצב פונקציה

דפדפו עם החץ מטה עד לבחירת מחדל לפונקציה או "Function Default" ולחצו על OK



שלב 4: בחירת הגדרה לשינוי

עמדו על בחירת צבע או "Color Selection" ולחצו OK



מכונה משולבת Kyocera M2540dn

הגדרת סריקה צבע / שחור לבן כברירת מחדל

שלב 5: בחירת מצב ברירת מחדל

עמדו על המצב הרצוי ולחצו OK
 "צבע אוטומטי" או "Auto Color"
 "צבע מלא" או "Full Color"
 "גווני אפור" או "Grayscale"
 "שחור ולבן" או "Black & White"



שלב 6: סיום הגדרה

לחצו על לחצן Copy או Send בכדי לצאת מהתפריטים