


מכונה משולבת TASKalfa MZ4000i

הגדרת סריקה בצבע / שחור לבן כברירת מחדל

שלב 1: כניסה לתפריט


לחצו על תפריט מערכת "System Menu" הממוקם בחלקו העליון של המסך

- במידה ולא רואים אופציה כזו ניתן לחפש בתוך ה 3 נק' כפי שמופיע בתמונה ליד תפריט מערכת.



שלב 2: זיהוי מצב הגדרות

לחצו על המחיצה "הגדרות פונקציה" או "Function Settings" ולחצו על החלונית "ברירת מחדל לפונקציות" או "Function Defaults"



שלב 5: בחירת מצב ברירת מחדל

לחצו על המצב הרצוי

"צבע אוטו" (צבע/אפור) או "Auto Color (Color/Gray)"

"צבע אוטומטי" או "Auto Color"

"צבע מלא" או "Full Color"

"גווני אפור" או "Grayscale"

"שחור ולבן" או "Black & White"

